

ANLAGE:

HEIZÖL EL

Bei Unklarheiten sofort anrufen:

Mobil: **0170 7705345**

Zentrale: **07524 7245**

1. GRUNDSATZ: BEFÜLLUNG UNTER HÖCHSTER VORSICHT

- Befüllung mit **angepasster Füllgeschwindigkeit** und ständiger Achtsamkeit durchführen.
- **Strikter Tropfschutz:** Vor dem An- und Abkuppeln des Füllschlauchs Tropfwanne oder Bindevlies unterlegen.
- Absolutes **Rauchverbot** und Verbot von offenem Feuer im gesamten Umfeld.

2. KONTROLLE VOR DEM BEFÜLLEN

- **Verschlusszustand prüfen:** War die Anlage / der Tankschrank **nicht ordnungsgemäß verschlossen**, die gesamte Anlage vor Füllbeginn zwingend auf **Fremdeinwirkung, Sabotage oder Beschädigungen** sichtprüfen.
- **Tankzustand & Leitungen prüfen:** Tankkörper, Entlüftung, Armaturen und Schläuche auf Dichtheit, Scheuerstellen und festen Sitz kontrollieren.
- **Auffangwanne kontrollieren:** Auffangwanne muss sauber, rissfrei und trocken sein (kein Wasser, kein Altöl).

3. TANKVORGANG PERSÖNLICH ÜBERWACHEN & BESONDERHEIT GRENZWERTGEBER

- **Besonderheit mobile Anlage:** Da dies eine **mobile Anlage** ist, muss auf die Funktion des Grenzwertgebers besonders Acht gegeben werden und der Füllvorgang muss laufend überprüft werden.
- **Ständige Anwesenheitspflicht:** Den gesamten Tankvorgang von Beginn bis Ende **selbst und ununterbrochen** direkt an der Füllstelle überwachen. Niemals entfernen!
- **Füllstand & Freiraum beobachten:** Vorab den aktuellen Pegel prüfen und den Füllstand während des Pumpens lückenlos im Blick behalten.
- **Maximaler Füllungsgrad:** Tank niemals überfüllen (maximal bis **95 %** des Nennvolumens füllen).